

ИНСТРУКЦИЯ для МОНТАЖНИКОВ по чтению маркировки

БИРКА

САМАРА +7 (987) 446 41 85 **1**

Аполло
ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Заказ **87** **2**  Фаза **5** **3**

5 0,738 т **6** Марка **50Ш4** **7** **БЗ-5** **И** **4**

8 22,02 **9** 10080 мм **10** **4456**

www.apollo-zmk.ru **11**

✂

 **87** **5**
12 **БЗ-5**

0,738 т **4456**

1	Технический специалист ответит на ваши вопросы	8	Площадь окрашиваемой поверхности, кв.м.
2	Внутризаводской номер заказа (объекта)	9	Длина отправочной марки, мм
3	Номер фазы - это очередность монтажа и поставки. Согласовывается перед запуском в производство	10	Номер наряда на изготовление и монтаж. По этому номеру отслеживаются исполнители этапов производства и монтажа
4	QR-код, при считывании покажет полный статус заказа, отчёты и чертежи - онлайн	11	Сайт завода-изготовителя, доступ к личному кабинету
5	Масса отправочной марки, тонн	12	Отрывной талон - остаётся на заводе
6	Наименование отправочной марки, по чертежам КМД	13	QR-код для внутризаводских процессов
7	Сечение основного профиля из которого сделана марка	14	Наименование группы конструкций

НАКЛЕЙКА

Заказ **87** **2** Вес: 0,738 т **5** **Аполло**
Длина: 10080 мм **9** ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Фаза **5** **3** Марка **БЗ-5** **6**  **13**

И 50Ш4 **7** Балка **4456** **14** **10**